













Eczane, hastane, aile hekimli inde ve optik ma azalarında kullanabilmek için  
GS Karakter Enable barkodlarını sırasıyla okutturunuz

1) 	3) 
<b>GS Karakter Enable</b>	
2) 	4) 

 Otomatik okuma açık	 Otomatik okuma kapalı	 Sürekli okuma modu	 Tetikli okuma modu
--	--	---	---

Ecza depoları ve eczane sayımları için çoklu-hızlı okuma modu, barkodları sırasıyla okutturunuz.

1) 	2) 
3) 	
4) 	5) 
6) 	

Default (Fabrika ayarlarını geri yükle)		
---	---	--

Soru, görü veya önerilerinizi  
**ercan.yavuz@perkon.com.tr** adresine mail yoluyla gönderebilirsiniz  
yi çalı malar dileriz...